

# ホットプレート 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。



2 ガスホースを取付け、止め具で固定します。



3 点火つまみが『閉』の位置になっている事を確認して、プロパンガスの元栓を全開にします。



4 点火つまみを押しながら『開』の方向に回します。



5 鉄板が温まってきましたら錆び防止用の油が浮いてきますので、キッチンペーパーなどで軽く拭き取ってください。



6 油を引きます。



7 種火を確認したら『開』の方向に回してメインバーナーに着火します。



8 火力調整つまみで火力設定をします。立ち消えに注意してください。



9 消火したことを確認して、プロパンガスの元栓を完全に閉めます。

## 注意事項

※使用後は高温になっております。片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行ってください。  
 ※油引き、キッチンペーパーなどはお客様にてご用意ください。  
 ※風除け、防火の為、キッチン用のコンロカバー（不燃性の物）をご用意ください。

本体サイズ: W550 × D350 × H130mm  
 重量: 16.4kg  
 ガス消費量: 0.25kg/h  
 ※使用状況などにより異なりますが10kgボンベで約40時間連続使用できます

## 付属品

