

フライヤーセット(サミー) 取扱い説明書



1 安定した台の上に置いて壁などから15cm以上離してご使用ください。



2 ガスホースを取付、止め具で固定します。
※本体下にあります




3 点火つまみが『閉』の位置になっている事を確認して、元栓を**全開**にします。



4 排油コックが閉まっていることを確認して油を入れます。
※約10~11L入れてください



5 ガスコックをOPENに回します。



6 着火マンなどで点火します。



7 温度調整つまみで温度設定をします。



8 付属のすくいアミですくい、上げアミの上で油をきります。



9 使用後は、ガスコックをCLOSEに回します。



10 消火したことを確認して、元栓を完全に閉めます。



11 排油コックから油を抜きます。
※油の温度が下がったことを確認してから排油してください。



12 廃油の処理は、市販の凝固材や吸油材などを使用してお客様にてお願いします。
※本体での凝固材のご使用はおやめください！

※使用後は高温になっております。
片付けや移動をする際は、十分に冷えたことを確認してから行なってください。

※風除け、防火の為、キッチン用のコンロカバー(不燃性の物)をお使いください。

サイズ: W360 × D450 × H290mm


油量: 10～11L

重量: 19kg

ガス消費量: 0.5kg/h

※使用状況などにより異なりますが10kgボンベで約20時間連続使用できます。

付属品など



《付属品》

・底アミ ・揚げアミ ・すくいアミ ・すのこ・ウオーマー

※ウオーマーで保温することができます(消費電力:100W)